

FF M-FOIL är en lättmonterad tätskiktsfolie som används för ång- och vattentätning på golv och vägg i våtrum innan montering av keramik. Den uppfyller BBV (Byggkeramikrådets) branschregler för våtrum. FF M-FOIL är en av flera produkter i FF System Folie 1-K eller FF System Folie 2-K tätskiktssystem och måste användas tillsammans med övriga produkter för att ge en godkänd konstruktion. FF M-FOIL är extremt tät och lämpar sig väl på användning på värmegolv. Folien skyddar känsliga underlag och konstruktioner mot ånga och vatten.

Underlag

Betong äldre än 3 månader, lättbetong, cementspacklad/putsad lättklinker eller andra murverk, uttorkad och godkänd gipsputs, mineralisk bundet spackel, leverantörsgodkända våtrumsskivor. Max fuktighet i underlag 90 % RF. Underlaget ska vara fritt från fett, limrester, cementhud, damm, lösa partiklar och andra föroreningar som kan påverka produktens vidhäftningsförmåga samt inverka negativt för slutresultatet. Svaga och lösa ytor avlägsnas mekaniskt. FF M-Folie ska användas på underlag som är anpassade för våtrum. Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för tätskikt och keramiska plattor. Golv i våtrum ska uppfylla ställda krav på fall/lutning innan tätskiktet appliceras.

Underlaget ska vid tidpunkten för applicering uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se BKR's branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis. Vid arbete på golvvärmeslinga ska golvvärmens vridas ner så att golvtemperaturen inte överstiger +18°C. Användaren ska kunna dokumentera att aktuell produktdatablad och monteringsanvisning följts. Tätskiktsarbete ska alltid utföras enligt gällande branschpraxis.

Applicering

Måtta, skär och anpassa folievåderna för utrymmet. Blanda FF M-2K eller FF M-1 Membran enligt förpackningstext.

Applicera sedan FF M-2K eller FF M-1 Membran med en långhårig roller på den yta som ska kläs med folie. Därefter monteras FF M-Folie i det blöta membranet.

Gnid fast folievåden noga med en plastspackel/gnidde, använd gärna en skarvrulle och kombiverktyg i hörn, runt rör och på trånga ställen.

Säkerställ att inga blåsor kvarstår efter fastgnidningen, säkerställ även övervätningen mellan FF M-Folie och FF M-2K/FF M-1 Membran genom att dra ut folievåden då och då under monteringen. Montera efterkommande våder på samma sätt. Folien kan monteras på olika sätt t.ex. kant i kantsättning eller överlappning av folievåderna, läs och följ för dagen aktuell monteringsanvisning.

Torktid/plattsättning

Efter att FF M-Folie monterats och alla tillbehör monterats, förseglats och torkat kan plattor monteras. Folien är plattsättningsbar på golv och vägg efter 4–8 timmar vid gynnsamma förhållanden. Redovisade tork-/och härdningstider gäller vid +20 °C och minimum 30 % RF. Temperatur och luftfuktighet påverkar torktiden.

Övrig Information

Förpackning: 1x30 meter, 1x100 meter.

Lagring: Förvaras torrt, svalt och skyddat mot solljus.

Färg: vit.

Tjocklek: 3 446 320 s/m.

Temperaturbeständig: klarar upp till +60 °C.